

Manual de instrucciones del aclarador de estanques UV

Conserve estas instrucciones para usos posteriores. En el caso de pasar este producto a terceros, hágalo acompañado también de este manual de instrucciones.

La información importante contenida en las instrucciones está señalizada como sigue:



Esta señal le advierte de peligros por electricidad



Esta señal le advierte de peligros por radiaciones ópticas



Esta señal le advierte de peligros de lesiones en general



Advertencias de seguridad



Información de montaje y utilización



Información sobre mantenimiento y cuidados



Niños y personas con capacidades físicas limitadas

Este aparato no está indicado para ser manejado por personas, incluidos los niños, con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de la experiencia y/o el conocimiento suficiente para utilizarlo, a no ser que lo hagan vigilados por una persona responsable de su seguridad o que reciban de ella las indicaciones adecuadas para manejar el aparato.

Mantenga alejados a los niños del material de embalaje. Existe peligro de asfixia, entre otros!



Peligro por electricidad

Los dispositivos eléctricos que entren en contacto con agua pueden provocar una descarga eléctrica. Ponga el aparato en funcionamiento solo una vez finalizados los trabajos necesarios para su instalación y conexión.

Las reparaciones deberán realizarlas exclusivamente el personal de HEISSNER. Las reparaciones efectuadas de manera inadecuada pueden resultar muy peligrosas para el usuario.



Advertencias de seguridad

Utilice el aparato observando estrictamente las advertencias de seguridad aquí contenidas y para una utilización conforme al uso según lo ha concebido HEISSNER. El usuario será el único responsable de cualquier desperfecto o daño indirecto derivado de una utilización no conforme al uso. No ponga en marcha el producto si el cable o la carcasa parecen defectuosos. Un cable que esté estropeado no se puede reparar ni recambiar. En este caso, deberá desestimar el aparato como no apto para funcionar. La utilización de la red eléctrica solo debe realizarse a través de una caja de enchufe con toma de tierra. Prohibido el funcionamiento con enchufes o líneas sin contacto de toma de tierra. El aparato debe funcionar conectado a un disyuntor de corriente diferencial (RCD o interruptor FI) con una corriente de liberación de no más de 30 mA. El suministro de corriente tiene que corresponderse con el voltaje indicado en la placa indicadora. Nunca arrastre ni tire del aparato con el cable de conexión.

El aparato solo puede ponerse en marcha cuando no haya ninguna persona dentro del agua. Antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, desconecte la alimentación eléctrica de todos los dispositivos que estén conectados entre sí por medio del agua.

Tenga en cuenta la temperatura máxima del agua permitida que aparece indicada en el aparato.



Montaje y funcionamiento

La puesta en funcionamiento solo puede realizarse teniendo en cuenta las advertencias de seguridad.

No lo sumerja en el agua. Fije siempre el aparato con los elementos de sujeción previstos a tal fin. Antes de ponerlo en marcha, compruebe que está a prueba de inundaciones. Asegure el aparato contra una inmersión accidental en el agua.

Extraiga el aparato del envoltorio y retire todo el material de embalaje.

Proceda al montaje tal y como indica la hoja del producto adjunta. No ponga a funcionar el aparato sin agua.



Mantenimiento y cuidados

Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte el aparato del enchufe de red. Vacíe toda el agua del aparato.

El aparato debe limpiarse regularmente, y a más tardar si observa que su efectividad ha disminuido. Para limpiarlo, siga el orden de las piezas según la hoja del producto adjunta.

Limpie el aparato y las piezas desmontable solo con agua limpia. No utilice ningún tipo de detergente. Los sedimentos pueden retirarse con una esponja o un paño húmedo.

Una vez limpio, vuelva a montar el aparato siguiendo la hoja del producto. Compruebe que todas las piezas estén correctamente colocadas e íntegras, como las gomas de obturación o los cojinetes de caucho. Preste atención a arandelas y piezas similares.



Atención: peligro de lesiones por rotura de cristal

Cuando cambie las lámparas, tenga cuidado de no dañar el cilindro de cristal de la lámpara ni el aparato. Existe el peligro de lesionarse por rotura de cristal.



Atención: peligro de radiación ultravioleta

Las lámparas de rayos UV instaladas en la lámpara emiten luz ultravioleta de alta energía. La radiación UV daña los ojos y la piel. La lámpara UV no puede funcionar fuera del aparato. Si la carcasa está averiada ponga el aclarador UV inmediatamente fuera de servicio.



Hibernación

No coloque el aclarador UV en caso de heladas o con temperaturas de agua por debajo de los 4 °C (0 °C). En invierno desmonte el aclarador UV y guárdelo limpio en un lugar al abrigo de las heladas. Antes de volver a poner a funcionar el aparato, verifique su integridad mecánica (cristal/carcasa/cables).



Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto se encargan indicando su número de serie (véase la señal de explosión de la hoja del producto) a su vendedor o directamente a HEISSNER.



Eliminación de aparatos viejos

Los aparatos que lleven señalados este símbolo al lado, no pueden eliminarse en la basura doméstica. Es obligatorio eliminar estos aparatos eléctricos y electrónicos viejos de forma separada. Infórmese en su oficina local correspondiente (punto limpio) sobre las posibilidades para una recogida y eliminación adecuada. Con una eliminación ecológica y sostenible estará contribuyendo a que los aparatos viejos se reciclen o sean transformados en otros objetos para su reutilización.



Garantía

Estas condiciones de garantía regulan los servicios de prestación de la garantía. Los derechos de garantías legales no se ven afectados por esta garantía. La garantía comienza el día en que el usuario final compra el producto, quién deberá acreditar sus derechos presentando la tarjeta de garantía y/o el ticket de compra (factura, bono de caja).

El alcance de la garantía se extiende exclusivamente a los desperfectos por fallo de material o fabricación.

El cumplimiento de la garantía se realizará a través de la reparación gratuita del producto enviado o un envío adicional de otro aparato nuevo de nuestra selección. Si ya no existiera un producto idéntico en cuanto a la construcción dentro del surtido de HEISSNER GMBH, el cumplimiento de la garantía se llevará a cabo enviando un producto de características técnicas similares.

El derecho a reclamación de cumplimiento de la garantía existe solo y exclusivamente si el producto ha sido manipulado conforme a su uso y siguiendo las recomendaciones contenidas en el manual de instrucciones.


El derecho del alcance de la garantía no incluye los desperfectos causados por una instalación no autorizada, el empleo indebido o erróneo (en especial averías en el depósito o motor por funcionamiento en seco de las bombas o por daños causados por succión de arena o piedras), el incumplimiento de las normativas de seguridad, un mantenimiento defectuoso, así como un uso violento o influencias externas (en especial también la rotura o deterioro de la rueda móvil y el desperfecto causado por aguas muy calcáreas resultado de una limpieza insuficiente), las modificaciones realizadas en el aparato sin autorización, los cables y enchufes recortados o estropeados, así como los producidos por un desgaste normal consecuencia de una utilización conforme al uso del producto.

En concreto, no están sujetos a reclamación de cumplimiento de garantía los desperfectos causados por el transporte y los daños y gastos originados por defectos indirectos.

Las piezas de desgaste y las de uso fungible (como ejes las ruedas móviles, elementos de iluminación, esponjas del filtro, anillos de obturación y gomas de válvulas) quedan excluidas de la garantía.

El derecho de garantía expira si ya se han llevado a cabo acciones que no han sido realizadas por HEISSNER o los centros de servicio de asistencia autorizados por HEISSNER.

La reparación o sustitución del producto no dará lugar a una prolongación del tiempo de la garantía ni se aplicará un nuevo plazo de garantía por el servicio ya percibido en el aparato sustituido o reparado, ni tampoco para posibles piezas de repuesto puestas en marcha. Las piezas desmontadas o los objetos efectuados para el envío de sustitución son propiedad de HEISSNER GMBH.



APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT
✓	✓	✓	✓	✓	✓
OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
✗	✗	✗	✗	✗	✗




12 h - TÄGLICH
8.00 - 20.00 h DAILY

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**WECHSEL
DER UV-LAMPE
jedes Jahr**



**CHANGE
UV-LAMP
every year**



HEISSNER GMBH
Schlitzer Straße 24 · 36341 Lauterbach
Tel.: 0 66 41/86-0 · Fax: 0 66 41/86 299

